ICON | TECHNOLOGY BY WOLF

WOLF®

PIR

MANUALE D'ISTRUZIONI

ITALIAN

- AMPIA PORTATA DI TRASMISSIONE
- AVVISO DI PARTENZA
- COLLEGAMENTO HUBB
- MUTO GLOBALE
- LED AD ALTA VISIBILITÀ
- LUNGA DURATA DELLA BATTERIA

CARATTERISTICHE

L'allarme PIR Wolf monitora la tua zona di pesca con l'aiuto di un sensore a infrarossi integrato e fornisce un segnale diretto sul dispositivo se un estraneo o un animale si avvicina inosservato giorno o notte.

Se qualcosa si avvicina alla tua zona, un LED luminoso lampeggia. Sono disponibili 3 impostazioni di sensibilità, Bassa, Media e Alta.

Il PIR può anche essere accoppiato alla centralina PIR o alle centraline Wolf Icon HUBB o Qr.

- Sistema di allarme antifurto a infrarossi con sensore di movimento PIR.
- Allarme con sensore a infrarossi, che utilizza il principio della luce a infrarossi quando ci sono persone o animali che passano nell'area di rilevamento.



INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Per inserire le batterie utilizzare il cacciavite in dotazione e aprire le 2 viti sul vano batterie. Quando si inseriscono 3 nuove batterie AAA sostituirle sempre tutte. Quando il PIR non viene utilizzato per un po' di tempo, si consiglia di rimuovere le batterie.

TESTA A SFERA E MAGNETE

Incluso con la centralina PIR c'è un magnete per il fissaggio sul retro della centralina.

La testa a sfera Multi-angle consente di posizionare bene ICON PIR su un picchetto.

ACCENSIONE

Quando il PIR è spento, premere il pulsante di accensione per 4 secondi.



Ottimo livello della batteria



Buon livello della batteria



Scarso livello della batteria

Rilascia il pulsante di accensione per iniziare la sequenza di avvio.

SPEGNIMENTO



Da qualsiasi stato attivo, tieni premuto il pulsante di accensione per 4 secondi.

Rilascia il pulsante di accensione per spegnere. Il LED diventa blu dopo 4 secondi.

ACCOPPIAMENTO



Quando la centralina è pronta per l'associazione, tieni premuto il pulsante di accensione per 8 secondi. Il LED lampeggerà in blu per indicare che il PIR è pronto per l'associazione.

Rilascia per avviare l'associazione.

SEQUENZA DI INSERIMENTO



Dopo l'accensione, il PIR avvierà una sequenza di inserimento, con un lampeggio del LED nel colore di avviso selezionato. Il lampeggio diventa più veloce man mano che la sequenza si completa.
Ciò offre all'utente circa 15 secondi per configurare il dispositivo e uscire dalla zona di rilevamento senza far scattare l'allarme. Al termine della sequenza, il PIR avvierà il rilevamento.

COLORE DI AVVISO

Una singola pressione del pulsante di accensione consentirà di modificare il colore dell'avviso. Il colore di avviso corrente verrà visualizzato in anteprima sul LED. Ulteriori pressioni singole del pulsante di accensione scorreranno i colori disponibili, tra cui una modalità invisibile senza indicazione del LED.







SENSIBILITÀ

Una doppia pressione del pulsante di accensione scorrerà le impostazioni della sensibilità. Ciascuna impostazione è rappresentata da una diversa sequenza di lampeggi del LED come descritto di seguito.

SETTAGGIO	LAMPEGGI DEL LED
Bassa sensibilità	1x flash verde
Sensibilità media	2x flash verdi
Alta sensibilità	3x flash verdi

WOLF INTERNATIONAL

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.com

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi sono disponibili all'indirizzo www.wolfint.co.uk

Garanzia

Se hai bisogno di informazioni sulla garanzia, visita www.wolfint.com/product-warranty/
Assicurati di registrare il tuo nuovo prodotto Wolf su www.wolfint.com/product-registration/

Servizio Clienti

Se hai bisogno di supporto puoi contattarci tramite:
Telefono: +44 (0) 333 366 8888

E-mail: support@wolfint.co.uk
Ulteriori informazioni possono essere trovate su www.wolfint.com/customer-support/

MADE IN BRITAIN

Patents Pending:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Compliant to:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS

WOLF® ICON
MADE IN ENGLAND · PAT. PENDING
RATING 4.5V ⎓

Product Code: WFIC026

Per le traduzioni in lingua di tutte le istruzioni e funzioni e per la cura del tuo allarme internazionale Wolf PIR visita: www.wolfint.com/product-manuals/

Languages available:

Inglese / Italiano / Francese / Tedesco / Olandese

E&OE