

LANGUAGE: FRENCH



GRILLZ

SMOKEHOUSE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Wolf International Ltd


Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex. CM13 3AB

Tel: + 44 (0)333 366 8888

Email: support@wolfint.co.uk

Web: www.wolfint.co.uk

GRILLZ SMOKEHOUSE MANUEL D'INSTRUCTIONS



Ce produit doit **UNIQUEMENT** être utilisé **À L'EXTÉRIEUR** dans un environnement ventilé, **NE JAMAIS** l'utiliser à l'intérieur car la combustion du charbon de bois peut provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.

Ne laissez pas trop de gel combustible (alcool solide) sur le contenant car il existe des risques potentiels de brûlure du boîtier du ventilateur et d'autres pièces.

CARACTÉRISTIQUES

- Démarrage facile et rapide avec le ventilateur turbo intelligent.
- Grille de grill en fonte.
- Pas de gouttes de graisse ou d'assaisonnement sur le charbon de bois grâce à la conception unique de la boîte à charbon.
- Produit portable pour le transport et le stockage.
- Pièces faciles à nettoyer.


PRÉCAUTIONS

- **N'UTILISEZ PAS** le produit à l'intérieur.
- **NE LAISSEZ PAS** les enfants et les animaux domestiques sans surveillance pendant l'utilisation du grill.
- **NE bloquez PAS** l'évent d'aération sur le corps principal.
- Gardez le produit sur une surface plane pendant l'utilisation.
- **NE touchez PAS** la grille du grill pendant l'utilisation.


Grille de grille en fonte



Boîte à charbon





Plaque d'allumage




Corp principal


Boite de ventilateur de batterie




1 Mettez 4 piles AA dans le boîtier du ventilateur.




2 Remplissez la boîte à charbon avec suffisamment de charbon.




3 Ajoutez du combustible solide (allume-feu) sur la plaque d'allumage.




4 Insérez le boîtier du ventilateur de la batterie dans la base en plastique.




5 Allumez le combustible solide.



6 Placez la plaque d'allumage sur la Charcoal Box.



7 Tournez le bouton au niveau maximum.



8 Placez la grille sur le dessus du corps principal.