

LANGUAGE: GERMAN



GRILLZ

SMOKEHOUSE

GEBRAUCHSANLEITUNG



Wolf International Ltd


Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex. CM13 3AB

Tel: + 44 (0)333 366 8888

Email: support@wolfint.co.uk

Web: www.wolfint.co.uk

GRILLZ SMOKEHOUSE GEBRAUCHSANLEITUNG



Dieses Produkt kann NUR im Freien in einer gut belüfteten Umgebung verwendet werden, NIEMALS in Innenräumen, da brennende Holzkohle Kohlenmonoxidvergiftungen verursachen kann.

Lasse nicht zu viel brennbares Gel (fester Alkohol) auf dem Gel-Behälter. Es besteht die Gefahr, dass das Gebläsegehäuse und andere Teile verbrennen.


SPEZIFIKATION

- Einfacher und schneller Start mit dem intelligenten Turbolüfter.
- Grillrost aus Gusseisen.
- Das einzigartige Design der Holzkohlebox verhindert, dass Fett oder Gewürze auf die Holzkohle tropfen.
- Tragbares Produkt für Transport und Lagerung.
- Leicht zu reinigende Teile.


WARNHINWEISE

- Verwende das Produkt NICHT in Innenräumen.
- Lasse Kinder und Haustiere während der Benutzung des Grills NICHT unbeaufsichtigt.
- Blockiere NICHT die Lüftungsöffnung am Hauptteil.
- Stelle das Gerät während des Gebrauchs auf eine ebene Fläche.
- Berühre während des Gebrauchs NICHT den Grillrost.


Grillrost aus Gusseisen



Holzkohlekasten





Anzündplatte




Hauptgehäuse


Batterie-Lüfterkasten




1 Lege 4 x AA-Batterien in die Ventilatorbox ein.




2 Fülle die Holzkohlebox mit ausreichend Holzkohle.




3 Lege festen Brennstoff (Feueranzünder) auf die Anzündplatte.




4 Setze die Batterie Fan Box in den Kunststoffsockel ein.



5 Zünde den Festbrennstoff an.



6 Setze die Anzündplatte auf die Holzkohlebox.



7 Drehe den Drehknopf auf die höchste Stufe.



8 Lege den Grillrost oben auf den Hauptkörper.